

Hướng dẫn cài đặt nhanh

Router chuẩn N không dây tốc độ 450Mbps

TL-WR940N / TL-WR941ND

1. Kết nối phần cứng





2. Cấu hình router



Lưu ý: Nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện, vui lòng tham khảo FAQ > Q1.

$ \begin{array}{c c} & \times \\ \hline \\ \leftarrow & \rightarrow \\ \hline \\ & \\ \end{array} \end{array} $ http://tplinkwifi.net	admin admin dăng nhập		Cài đặt nhanh Để tiếp tục, vui lòng bấm nút T Để thoát, vui lòng bấm nút Tho	iếp. át.	
	Bản quyền $ \mathbb{O} $ 2015 TP-LINK Technologies Co., Ltd. Giảnh quyền tác giả.		Thoát	Tiếp	
Chọn dạng kết nối WAN của bạn, hoặc bấm chọn Phát hiện ự động nếu bạn không chắc dạng kết nối của bạn là gì. Bấm họn Tiế n và làm theo bướng dẫn để tiến tục	Xác nhận hoặc thay đổi cài đặt mạng không dây, và bấm chọn Tiếp	o. C	Bấm chọn Hoàn tất để hoàn tất cài đặ	it.	
	ong ghi lại thông tin mới thay đổi.		(
IP Động (Trường hợp phổ biến nhất) • Phát hiện tự động • IP Động (Trường hợp phổ biến nhất) • IP Tĩnh • PPPoE/Russian PPPoE • L2TP/Russian L2TP • PPTP/Russian PPTP	Cài đặt nhanh - Không dây Cài đặt nhanh - Không dây Tên mạng không dây: TP-LINK_XXXX Khu vực: Cánh báo: Bảo mật không dây: Mật mã không dây:		Cài đặt nhanh - Hoàn tất Chúc mừng!		Bây giờ thiết bị có dây không dây của bạn đã thể kết nối Internet !

Phương pháp 2: Thông qua đĩa CD Thuật sỹ cài đặt -

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng máy tính nhưng không thể chạy đĩa CD mini, vui lòng tham khảo phương pháp 1 để cấu hình.

1 Cho đĩa CD nguồn của TP-LINK vào ổ đĩa CD.	 Chọn TL-WR940N và sau đó bấm chọn Trình trợ lý cài đặt nhanh. Lưu ý: Nếu trang chủ không tự động xuất hiện trên màn hình máy tính, vui lòng duyệt đĩa CD và nhấp đúp vào Autorun.exe. 	Chọn ngôn ngữ của bạn, sau đó bấm chọn Bắt đầu và Trình trợ lý cài đặt nhanh sẽ hướng dẫn bạn suốt quá trình cài đặt.	4 Bấm chọn Hoàn tất để hoàn tất cải đặt.
	TL-WR940N Trình trợ lý cài đặt nhanh Hướng dẫn sử dụng	Chào mừng Cài đặt router Cấu hình router Xác nhận cài đặt () Bắt đầu () Thoát	Chảo mừng Cải đặt router Cấu hình router Xác nhận cải đặt ① Hoàn tất Image: Chúc mừng! Main chí đặt Image: Chúc mừng! Image: Chúc mừng! Image: Chúc mừng! Image: Chúc mừng! Image: Chúc mừng! Image: Chúc mừng! Image: Chúc mừng! Image: Chúc mừng! Image: Chúc mừng! Image: Chúc mừng! Image: Chúc mừng! Image: Chúc mừng! Image: Chúc mừng! Image: Chúc mừng!

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q1. Tôi có thể làm gì nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện?

A1. Nếu máy tính đang được đặt chế độ IP tĩnh hoặc cố định, vui lòng thay đổi thành Tự nhận địa chỉ IP.

- A2. Chắc chắn bạn nhập đúng 'http://tplinkwifi.net' vào thanh địa chỉ của trình duyệt web. Hoặc bạn có thể nhập 'http://192.168.0.1' vào trình duyệt web và nhấn 'Enter'.
- A3. Dùng một trình duyệt web khác và thử lại.
- A4. Khởi động lại router của bạn và thử lại.
- A5. Vô hiệu hóa card mạng bạn đang sử dụng và sau đó kích hoạt lại.

Q2. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet?

A1. Kiểm tra kết nối Internet có đang hoạt động tốt bằng cách kết nối máy tính trực tiếp đến modem qua cáp Ethernet. Nếu kết nối Internet không hoạt động, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.

- A2. Mở trình duyệt web, nhập 'http://tplinkwifi.net' và thử cài đặt lại.
- A3. Khởi động lại router của bạn và thử lại.
- Lưu ý: Đối với người dùng modem cáp, khởi động lại modem trước. Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại, 'vào Mạng' > 'Bản sao MAC', sau đó bấm chọn 'Sao địa chi MAC' và chọn Lưu.



Q3. Làm sao để khôi phục router về cài đặt gốc?

- A1. Khi router đang được cấp nguồn, nhấn và giữ nút 'WPS/Reset' ở mặt bên của router trong khoảng 8 giây.
- A2. Đăng nhập vào trang web quản lý của router, vào mục 'Công cụ hệ thống' > 'Cài đặt gốc', bấm chọn Khôi phục, sau đó chờ thanh tiến trình hoàn tất.



Q4. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã truy cập trang web quản lý?

A. Khôi phục router về cài đặt gốc và sử dụng tên đăng nhập mặc định 'admin' và mật mã mặc định 'admin' dể đăng nhập.

Q5. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã mạng không dây?

A1. Mật mã mặc định có thể được tìm thấy trên nhãn sản phẩm in dưới đáy router.

- A2. Nếu bạn đã thay đổi mật mã, đăng nhập vào trang web quản lý của router, vào mục 'Không dây' > 'Bảo mật không dây' dể lấy hoặc khôi phục mật mã của bạn.
- Lưu ý: Nếu câu hỏi của bạn không có câu trả lời ở đây, vui lòng tham khảo 'http://www.tp-link.vn/support/faq/' và bấm chọn Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật để được hướng dẫn thêm.

Biểu tượng	Tên	Trạng thái	Báo hiệu
alls		Tắt	Nguồn đã tắt.
	(Nguon)	Sáng	Nguồn đã mở.
		Tắt	Chức năng không dây đã bị vô hiệu hóa.
Ĩ.	(Knong day)	Sáng	Chức năng không dây đang hoạt động tốt.
	(Ethernet)	Tắt	Không có thiết bị nào kết nối đến cổng Ethernet số 1/2/3/4.
لالك	(Ethernet)	Sáng	Có thiết bị kết nối đến cổng Ethernet số 1/2/3/4.
		Xanh	Cổng Internet đã được kết nối, truy cập Internet hiện đang khả dụng.
Ś	(Internet)	Cam	Cổng Internet đã được kết nối, nhưng truy cập Internet hiện không khả dụng.
<u> </u>		Tắt	Cổng Internet chưa được kết nối, và truy cập Internet hiện không khả dụng.

	Chớp	Nút WPS trên router đã được nhấn, và router đang cố gắng kết nối thiết bị không dây vào mạng thông qua WPS.
(WPS)	Sáng	Kết nối qua WPS đã thành công.
	Tắt	Kết nối qua WPS đã thất bại.

